Крај грађевинског
рејона насеља Белотић
км 10 + 655 за ДПВА136
Почетак КО Белотић
км 5 + 150 за ДПВА 136
Бе.1.
Бе.2.
Бе.2.
Іб.
Іб.
Іб.
ОП23 БЕЛОТИЋ-ПРИЊАВОР
ОП23 БЕЛОТИЋ-ПАЛАНОВИЋ
ОП23 БЕЛОТИЋ-ЛАЗАРЕ